Инструкция по настройке привода AM35-ES с АКБ



Ⅰ. Основные характеристики

- Запатентованная энергосберегающая конструкция
- Встроенная литиевая перезаряжаемая батарея.
- Встроенный радиоприемник, можно управлять с помощью пульта.
- Уникальный дизайн приводного вала уменьшает шум от вибрации и обеспечивает тихую работу двигателя.
- Электронные концевые выключатели позволяют точно позиционировать положение шторы.
- Концевые положения: 2 главных и 4 промежуточных
- Автоматический выключатель от перегрузки, а также от перегрева.

Ⅱ. Питание



Пожалуйста, отключите зарядное устройство от мотора, когда на нем загорится зеленый индикатор

Ⅲ. Настройка и установка

1. Включение и выключение привода

* После отключения питания привод не сможет принимать радиосигналы

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 1 сек

Привод издаст один звуковой сигнал и включится

Выключение



Нажмите кнопку ПРОГ пять раз, последнее пятое нажатие удерживайте 3 сек

Привод издаст один длинный звуковой сигнал и выключится

2. Программирование радиопередатчика/радиопульта



Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 1 сек

Привод совершит короткое движение

Нажмите «Вверх»

Привод совершит короткое движение
Программирование завершено.

3. Изменение направления движения

* В случае, если движение привода не соответствует кнопкам Вверх/Вниз - измените направление движения



Нажмите и удерживайте СТОП на пульте 5 сек

Привод совершит короткое движение

Нажмите «Вниз»

Привод совершит короткое движение
Направление изменено.

4. Установка концевых положений

А. Максимально может быть настроено 6 различных положений остановки, две крайние позиции называются верхней и нижней, остальные называются промежуточными.

Б. Когда первая позиция является верхней, как на рисунке справа, остальные позиции могут быть установлены только ниже первой, в тоже время, если первая позиция является нижней, то все остальные могут быть установлены только выше первой.

В. Каждое промежуточное положение может быть настроено или удалено отдельно от верхнего и нижнего. Первую конечную позицию можно удалить только при удалении всех настроек.

Г. Привод останавливается в следующем положении после нажатия кнопки вверх или вниз. При достижении верхнего или нижнего конечного положения дальнейшее движение не производится.

Д. Нажмите и удержите кнопку вверх или вниз в течении 2 секунд на пульте управления, мотор сразу передвинется на верхнее или нижнее конечное положение, пропустив промежуточные позиции.



5. Установка первого концевого положения

* Если в течении 30 секунд не будет никаких действий, привод выйдет из режима программирования

Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 1 сек → Привод поворачивается 1 раз и переходит в режим программирования → Нажмите Вверх, чтобы выставить верхнее конечное положение как первое положение, или нажмите Вниз, чтобы нижнее конечное положение установить первым → Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 1 сек, чтобы запомнить первое конечное положение → Привод повернется один раз, программирование завершено

6. Установка второго концевого положения

* Если в течении 30 секунд не будет никаких действий, привод выйдет из режима программирования



Перемещаем штору во второе концевое положение → Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 1 сек → Привод поворачивается 1 раз и переходит в режим программирования → Удерживайте кнопку программирования в течение 1 секунды для сохранения нового конечного положения → Привод поворачивается еще раз, установка завершена

7. Настройка промежуточных позиций

* Если в течении 30 секунд не будет никаких действий, привод выйдет из режима программирования

Выставьте привод в нужную вам позицию и нажмите кнопку СТОП → Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 1 сек → Привод поворачивается 1 раз и переходит в режим программирования → Удерживайте кнопку программирования в течение 1 секунды для сохранения положении остановки → Привод поворачивается еще раз, установка завершена

8. Точная настройка конечных положений

* Если в течении 30 секунд не будет никаких действий, привод выйдет из режима программирования



Когда привод остановлен в нужном положении (верхним или нижним) → Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 1 сек → Привод поворачивается 1 раз и переходит в режим программирования → Отрегулируйте правильное положение → Удерживайте кнопку программирования в течение 1 секунды для сохранения нового конечного положения → Привод поворачивается еще раз, установка завершена

9. Удаление промежуточной позиции

*Первое конечное положение в данном пункте удалить нельзя

Установите привод в нужную промежуточную позицию → Нажмите и удерживайте кнопку ПРОГ 7 сек → Привод поворачивается 1 раз и переходит в режим программирования, продолжайте удерживать кнопку → Привод поворачивается еще раз в течении 7 секунд, удаление завершено

10. Вкл/Выкл пошагового вращения привода

* Режим по умолчанию - точечное перемещение (если короткое нажатие составляет менее 1 секунды), в противном случае двигатель будет двигаться непрерывно
* После завершения установки конечных положений, короткое нажатие - непрерывное перемещение до промежуточного или конечного положения

Удерживайте кнопку СТОП в течение 5 секунд → Привод поворачивается один раз → Нажмите кнопку СТОП → Привод поворачивается еще раз, программирование завершено

11. Добавление нового пульта/радиопередатчика

Удерживайте кнопку СТОП в течение 5 секунд на запрограммированном пульте → Привод поворачивается один раз → Нажмите кнопку ВВЕРХ на новом пульте → Привод поворачивается еще раз, программирование завершено

12. Удаление 1 канала на пульте

Выберите канал, который требуется удалить и удерживайте кнопку СТОП в течение 5 секунд → Привод поворачивается один раз → Удерживайте кнопку программирования в течение 1 секунды → Привод поворачивается еще раз, канал удален

13. Удаление всех настроек привода

Метод 1

Нажмите и удерживайте PROG в течении 7 секунд (на первой секунде привод совершит короткое движение) → Привод поворачивается два раза. Все настройки удалены.

Метод 2

Удерживайте кнопку СТОП в течение 5 секунд → Привод поворачивается один раз → Удерживайте кнопку программирования в течение 7-10 секунд → Привод поворачивается один раз и переходит в режим программирования. Продолжайте удерживать кнопку → Привод поворачивается еще два раза в течении 7 секунд, все данные удалены